

## SPARE PARTS LIST B.

Ref.	Denomination
01B0004001	N. 1. Body for B- 400
01B0008001	N. 1. Body for B- 800
01B0016001	N. 1. Body for B-1600
01B0022001	N. 1. Body for B-2200
01B0008002	N. 2. Cover for B- 400/800
01B0022002	N. 2. Cover for B-1600/2200
01B0004003	N. 3. Rotor for B- 400
01B0008003	N. 3. Rotor for B- 800
01B0016003	N. 3. Rotor for B-1600
01B0022003	N. 3. Rotor for B-2200
01B0008004	N. 4. Spacer bushing for B-1600/2200
01B0022004	N. 4. Spacer bushing for B-400/800
01B0008005	N. 5. Ventilator fo rB- 400/800
01B0022005	N. 5. Ventilator for B-1600/2200
01B0008006	N. 6. Cover for B- 400/800
01B0022006	N. 6. Cover for B-1600/2200
01B0008007	N. 7. Seal for B- 400/800 20x32x7
01B0022007	N. 7. Seal for B-1600/2200 35x55x10
01B0008008	N. 8. Bearing for B- 400/800 6304
01B0022008	N. 8. Bearing for B-1600/2200 6207
01B0022009	N. 9. Screw for B- 400/2200
01B0008010	N.10. Screw for B- 400/800
01B0022010	N.10. Screw for B-1600/2200
01B0008011	N.11. Washer for B- 400/800
01B0022011	N.11. Washer for B-1600/2200
01B0022012	N.12. Pin for B- 400/2200
01B0008013	N.13. E-19 Ring para B- 400/800
01B0022013	N.13. E-25 Ring for B-1600/2200
01B0008014	N.14. O-Ring for B- 400/800
01B0022014	N.14. O-Ring for B-1600/2200
01B0004015	N.15. Vane for B- 400 (100x42x7,5) 4
01B0008015	N.15. Vane for B- 800 (170x42x7,5) 4
01B0016015	N.15. Vane for B-1600 (160x57x7,5) 4
01B0022015	N.15. Vane for B-2200 (210x57x7,5) 4
01B0008016	N.16. 1" 1/2 Plug for B- 800
01B0004016	N.16. 2" Plug for B-1600/2200
01B0022016	N.16. Plug 1" 1/4 for B- 400
01B0022017	N.17. Plug 1/4" for B- 400/2200
01B0022018	N.18. Drop feeder for B- 400/2200



**B**

