

## LISTADO DE RECAMBIOS. R-90.

Ref.	Denominación
05R0090001	N. 1. Tornillo para R-90
05R0090002	N. 2. Tapa para R-90
05R0090003	N. 3. Anillo para R-90
05R0090004	N. 4. Casquillo para R-90
05R0090005	N. 5. Tornillo para R-90
05R0090006	N. 6. Arandela para R-90
05R0090007	N. 7, 12 y 16. Retén para R-90 35x55x10
05R0090008	N. 8. Rodamiento para R-90 6208
05R0090009	N. 9. Tapa para R-90
05R0090010	N.10. Tapón para R-90
05R0090011	N.11. Arandela para R-90
05R0090013	N.13. Rodamiento para R-90 6207
05R0090014	N.14. Piñón para R-90
05R0090015	N.15. Rodamiento para R-90 30208
05R0090017	N.17. Eje para R-90
05R0090018	N.18. Chaveta para R-90 10x8x25
05R0090019	N.19. Engrane para R-90
05R0090020	N.20. Cuerpo para R-90
05R0090021	N.21. Chaveta 12x8x60
05R0090022	N.22. Chaveta para R-90 10x8x32
05R0090023	N.23. Retén ciego para R-90 55x10
05R0090024	N.24. Tornillo para R-90 5x15 C.P.
05R0090025	N.25. Casquillo separador (1 sal.) R-90
05R0090026	N.26. Rodamiento para R-90 30207
05R0090027	N.27. Retén para R-90 40x55x8

# R-90

